

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční oprava se vztahuje na závady prokazatelně vzniklé v průběhu platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo závadou vzniklou při výrobě. Tyto závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis, prodejce či dovozce. **Spotřebitel uplatňuje reklamací u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.**

V záruční lhůtě má zákazník právo na bezplatnou výměnu poškozených komponentů, které budou prohlášeny za vadné autorizovaným prodejcem, případně odpovědným pracovníkem firmy Scandique spol. s r.o., v normálních (běžných) podmínkách používání. Firma Scandique spol. s r.o. nenese odpovědnost za následky špatné volby výkonu, chybné instalace, nedostatečné kontroly tahu a kvality komínu, nesprávného používání výrobku, ani neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku vzniklé v důsledku nedodržování zásad uvedených ve všeobecných podmínkách (Návod k použití). Firma Scandique spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost při nerespektování bezpečnostních a protipožárních předpisů nebo upozornění týkajících se speciálně montáže. Toto ustanovení ale nezavazuje výrobce (dovozce) odpovědnosti za skryté vady výrobku. Bezplatný záruční servis je možné poskytnout pouze v případě předložení dokladu o pořízení výrobku (záruční list, paragon, faktura...), který musí obsahovat název výrobku, typové označení, datum prodeje a razítko autorizovaného prodejce s kontrolou výstupu zboží o jeho jakosti bez zjevných vad. **Náhradní díly budou dodány pouze výměnou za poškozené díly.** V zájmu kupujícího je zkонтrolovat si řádnost a úplnost uvedených údajů a doklad si uchovat. Na kopie a nesprávně či neúplně vyplněný doklad nebude brán zřetel!

### Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s návodem k obsluze a montážním návodom, či v rozporu s platnými bezpečnostními předpisy
- škody vzniklé častým přetápěním, spalováním nedoporučeného materiálu a pozdní výměnou poškozených (přetopených) a prasklých vnitřních dílů
- poškozením v důsledku neodborné či nesprávné instalace
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby a čištění
- opotřebení a poškození vzniklé běžným používáním výrobku
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku, případně liší-li se údaje na dokladu od výrobního štítku
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu
- při mechanickém poškození nebo poškození vzniklém nepozorností, vč. závad vzniklých přepravou
- při poškození živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy
- při poškození neodborným zásahem či nepovolenými konstrukčními změnami
- po neadekvátní úpravě nebo opravě neoprávněnou osobou
- při napojení na nesprávně dimenzovaný komín nebo komín s nízkým tahem
- pokud je výrobek skladován ve vlhkých podmínkách, popřípadě používán v prostorách neodpovídajících bytovému prostředí
- při vyšší spotřebě paliva, tzn. naložením topeniště nad polovinu, příp. překrytí trysek CB (u některých typů nad rysku MAX)
- rychle opotřebitelné části topeniště: vnitřní litinové desky, rošty, zarážky polen, popelníky, deflektoričky desky, sklo, vermiculit, šamot, těsnící šňůry, prvky obsluhy (regulační páčky) a povrchová úprava (lak, smalt, majolika)

## Jøtul F 100 ECO.2 LL

## Jøtul F 100 ECO.2 LL SE – bez ozdobných příček



Materiál:

Varianty:

Povrchová úprava:

Palivo:

Max. délka polen:

Doporučená délka polen:

Vývod kouřovodu:

Průměr kouřovodu:

Hmotnost:

Výška:

Šířka:

Hloubka:

Výška do středu kouřovodu:

Nominální výkon:

Účinnost:

Systém regulace hoření:

Systém spalování:

Minimální komínový tah:

Doporučený komínový tah:

Maximální dávka paliva:

Nominální dávka paliva:

litina

F 100 ECO.2 LL – s ozdobnými příčkami ve dvířkách

F 100 ECO.2 LL SE – bez ozdobných příček ve dvířkách  
černý lak

modročerný smalt

smalt slonová kost

dřevo, dřevěné brikety

35 cm

25–33 cm

horní nebo zadní

125/150 mm

89 kg

630 mm

528 mm

445 mm

526 mm

4,9 kW

80%

horní přisávání vzduchu

vzduchová komora s dvojitým spalováním

12 Pa

16–18 Pa

2,1 kg

1,23 kg

Odpovídá EN 13240

#### Montážní návod:

Obrazová dokumentace je v originálním návodu – ke stažení přes přiložený QR kód  
 Zákazník je povinen svěřit instalaci autorizované kamnářské firmě nebo kvalifikovanému  
 a autorizovanému odborníkovi!

1. Z kamen zbavených kartónového obalu vyjměte všechny volné komponenty. Zkontrolujte, zda nebyla poškozena přepravou.
  2. Ověřte správnou funkci ovládacích prvků, které se musí volně pohybovat. Sejměte horní díl kamen.
  3. Odšroubujte z palety přepravní šrouby (viz obr. 3).
  4. Usaďte ozdobný límec na místo před dveřky.
  5. Na držadlo kličky našroubujte dřevěnou rukojet, nezapomeňte vsunout mezi kov a dřevo izolační kroužek přiložený v plastovém obalu.
- Z výroby je odvod spalin standardně montován s horním vývodem. V případě, že se rozhodnete pro zadní vývod, postupujte následovně:
1. Odstříhněte plechovou předlohu pro kouřovod v zadním ochranném plášti (obr. 3).
  2. Povolte dva šrouby, které přichycují kryt otvoru kouřovodu – zálepku (obr. 4).
  3. Stejným způsobem uvolněte upevňující hrdlo (obr. 5).
  4. Nyní hrdlo přišroubujte do požadované pozice a zaslepte krytkou vzniklý otvor.
  5. Horní díl položte volně zpět na místo.
  6. Nasuňte rouru na hrdlo kamen.
  7. Kouřovod zafixujte tak, aby nedošlo k možnému vysunutí.

#### Regulace hoření:

Přisávání vzduchu do topeníště – přívod vzduchu pro hoření v horní části nad dveřky.

Páčka vlevo = zavřeno

Páčka vpravo = otevřeno

Spodní přisávání (při roztápení, inverz...) – páčka umístěna pod kamny vpravo.

Páčka vlevo = zavřeno

Páčka vpravo = otevřeno

**Nikdy neuzávírejte obě regulace (primární a sekundární vzduch) najednou!**

#### Komín:

Jøtul F 100 ECO jsou konstruována pro komín min. tahové výšky 5 m a průměru 150 mm. Minimální komínový tah je 12 Pa.

**Při čištění skla nikdy nenanášejte čisticí přípravek na těsnění (sklokeramickou šňůru), pouze na hadřík a tím sklo ve studeném stavu vyčistěte!**

**Upozornění!** Kamna Jøtul F 100 ECO jsou náročnější na tahové podmínky. V případě nedostatečného tahu se mohou vyskytnout komplikace při zatápění kamen a při jejich provozu. Roztápení kamen – na rošt položíme větší kusy suchého kvalitního dřeva, na ně podpalovač a opět větší polena. Zapálíme, obě páčky přívodu vzduchu jsou otevřené. Po rozhoření – na celém dně kamen je vytvořena cca 3 cm vrstva žhavého popele, uzavřeme spodní přísun vzduchu, přiložíme a regulujeme pouze v horní části. Nastavení páčky příslunu vzduchu je závislé na tahových podmínkách a každý uživatel si musí zvolit nejoptimálnější polohu. Zdůrazňujeme nutnost rádného roztopení kamen (min. 15–20 min při plně otevřených regulačních páčkách) v počátku zatápění – vysoká teplota napomáhá tahu komína. Jakmile se kamna roztopí a vytvoří se dostatečné množství žhavého popela, je možné omezit přívod vzduchu. Výrobce v případě horšího tahu doporučuje horní vyústění.

**Popelník je nutné pravidelně vyprazdňovat, aby nedošlo k prasknutí roštu, příp. přetopení kamen.**

**U smaltované či majolikové úpravy VŽDY zatápejte pozvolna – hrozí popraskání povrchu!**

#### **PŘEKLAD ŠTÍTKU NA SPOTŘEBIČI**

Výrobek:

**Jøtul F 100 ECO.2 LL**

CE 19

Interiérové topidlo na pevná paliva

Standard

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů

Emise CO ve zplodinách hoření

Teplota kouřových plynů

Nominální výkon

Účinnost

Druh paliva

Provoz

EN 13240

boční 550 mm

zadní 400 mm, rohy 350 mm

0,10 % @ 13 % O<sub>2</sub>

271 °C

4,9 kW

80%

dřevo

přerušovaný

Zařízení lze napojit na společný komín.

<b>Země</b>	<b>Klasifikace</b>	<b>Certifikát/standard</b>	<b>Schválil</b>
EU	přerušovaný	EN 13240	RISE Fire Research
Norsko	Klasse II	NS 3058/3059	RISE Fire Research

Řídte se pokyny pro uživatele. Používejte pouze doporučená paliva.

Sériové číslo:

Rok:

Výrobce: **Jøtul AS**, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norsko