



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 9119 Rotoped inSPORTline UB40i**



Vyrobeno v P.R.C

## OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
NÁKRES.....	4
SEZNAM DÍLŮ.....	5
MONTÁŽ .....	8
OVLÁDACÍ PANEL ICONSOLE .....	14
POKYNY KE CVIČENÍ.....	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	19

## ÚVOD

Vydejte se bez obav svou vlastní cestou a spoléhejte pouze sami na sebe, protože mnohdy se octnete v situacích, kdy nebude poblíž nikdo, kdo by vám mohl poradit.

Ale než za tímto dobrodružstvím vyrazíte, přečtěte si následující informace.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Tento přístroj je navržen pro použití v domácnosti a není určen pro osoby vážící více než 120 kg.
- Během montáže postupujte přesně podle uvedených kroků.
- Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem.
- Umístěte přístroj na rovný, protiskluzový povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či skladovat ve vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi.
- Před zahájením montáže zkontrolujte dle příloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly.
- Během montáže používejte vhodné nářadí, případně poproste o pomoc další osobu.
- Před prvním použitím a následně v měsíčních až dvouměsíčních intervalech kontrolujte stav veškerého spojovacího materiálu a dílů – zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy a všechny díly plně funkční.
- V případě poškození některého z dílů přestaňte přístroj používat až do doby, než bude opraven a opět plně funkční.
- K opravám používejte pouze originální náhradní díly.
- O způsobu opravy se poraďte s prodejcem.
- Zajistěte, aby se přístroj nepoužíval dříve, než bude úspěšně dokončena montáž a kontrola stavu přístroje.
- Dohlížejte na to, aby všechny nastavitelné díly byly upevněny s ohledem na jejich krajní polohu.
- Na přístroji by měly cvičit pouze dospělé osoby. Děti mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Obeznamte osoby pohybující se v bezprostředním okolí přístroje s hrozícími riziky – riziko představují např. kloubové spoje.
- Varování: nesprávný nebo nadměrný trénink může poškodit vaše zdraví.
- Dodržujte doporučení uvedená v kapitole „Pokyny ke cvičení“.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může doporučit vhodný typ tréninku a intenzitu cvičení.
- Uživatelský manuál uschovejte pro případ potřeby.
- Dodavatel nemůže zaručit, že nevzniknou chyby při překladu textu nebo že nedojde ke změnám v technické specifikaci výrobku.
- Naměřené údaje jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.

## DOPORUČENÍ

Jedná se o opatření, kterými lze ovlivnit bezpečnost, provozuschopnost a životnost přístroje.

- Ujistěte se, že byly dodány všechny potřebné díly.
- Proveďte montáž přesně podle uvedených kroků.
- Po dokončení montáže se ujistěte, že je veškerý spojovací materiál řádně utažen.

# NÁKRES



## SEZNAM DÍLŮ


Označení	Název dílu	Počet kusů
A	Počítač	1
A-1	Šroub M5X10L	4
B	Řídítka (komplet)	1 (set)
B-1	Snímač tepové frekvence	2
B-2	Pěnová rukojeť	2
B-3	Koncová krytka	2
B-4	Kabel tepových snímačů	1
C	Přední sloupek	1
C-1	Krytka	1
C-2	Prohnutá podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 19 \times 2t$	4
C-3	Imbusový šroub M8xP1.25x16L	4
C-4	Propojovací kabel	1
D	Přední nosník (komplet)	1 (set)
D-1	Levá krytka	1
D-2	Imbusový šroub M8xP1.25x40L	2
D-3	Transportní kolečko $\varnothing 57 \times \varnothing 8 \times 20$	2
D-4	Samojistící matice M8	2
D-5	Plochá podložka $\varnothing 8 * \varnothing 19 * 2T$	2
D-6	Pravá krytka	1
E	Hlavní rám (komplet)	1 (set)
E-1	Kabel	1
E-2	Vodící objímka	1
E-3	Řemen	1
E-4	Boční kryt (R/pravý + L/levý)	1 (set)
E-5	Jistící kolík	1
E-6	Šroub M4x50L	6
E-7	Klika (R/pravá + L/levá)	1 (set)
E-8	Krytka hlavy šroubu	2
E-9	Šestihranný šroub s nákrůžkem M8	2
E-10	Křížový šroub	6
E-15	Držák senzoru	1
E-16	Senzor	1
E-17	Šroub	1
E-18	Kabel (DC)	1
F	Pedál (R/pravý + L/levý)	1 (set)

G	Zadní nosník (komplet)	1 (set)
G-1	Šroub	8
G-2	Levá krytka	1
G-3	Stavěcí nožka	2
G-4	Pravá krytka	1
H	Sedlovka (komplet)	1 (set)
H-1	Sedlo	1
H-2	Držák sedla	1
H-3	Obdélníková krytka	1
H-4	Fixační matice	1
H-5	Plochá podložka $\varnothing 14.3 \times \varnothing 25 \times 2.0t$	1
H-6	Ruční šroub	1
H-7	Krytka	1
H-8	Křížový šroub M5xP0.8x6L	2
H-9	Šroub M4x15L	1
I	Spojovací materiál	1 (set)
I-1	Imbusový šroub M8xP1.25x20L	8
I-2	Plochá podložka $\varnothing 8 * \varnothing 19 * 2T$	8
I-3	Krytka na řídítka	1
I-4	Pérová podložka $\varnothing 7 \times 2t$	1
I-5	Plochá podložka $\varnothing 7 \times \varnothing 12 \times 1t$	1
I-6	Distanční váleček $\varnothing 7 \times \varnothing 12 \times 25mmL$	1
I-7	Ruční šroub s křídlovou rukojetí M7xP1.0x55L	1
J	Středové složení (komplet)	1
J-1	Šestihranný šroub M8xP1.25x12Lx5t	3
J-2	Hnací kolo	1
J-3	Distanční podložka $\varnothing 22 \times \varnothing 17 \times 7.5mmL$	1
J-4	Ložisko 6203RS	2
J-5	Plochá podložka $\varnothing 17.5 \times \varnothing 25 \times 0.3t$	3
J-6	Prohnutá podložka $\varnothing 17.5 \times \varnothing 25 \times 0.3t$	1
J-7	Segerova podložka	1
K	Napájecí adaptér	1
L	Vodící kladka (komplet)	1
L-1	Pružina	1
L-2	Plochá podložka $\varnothing 8.5 \times \varnothing 25 \times 1t$	1
L-3	Šestihranný šroub M8xP1.25x20L	1
L-4	Kladka $\varnothing 24 \times \varnothing 37 \times 20.5mm$	1
L-5	Samojistící matice M8	1

L-6	Plochá podložka $\varnothing 6 \times \varphi 12 \times 1t$	1
L-7	Šestihranný šroub M6xP1.0x12L	1
M	Zátěžové kolo (komplet)	1 (set)
M-1	Zátěžové kolo	1
M-2	Ložisko 6300RS	1
M-3	Jednosměrné ložisko	1 (set)
M-4	Ložisko 6203RS	1
M-5	Osa	1
M-6	Plochá podložka $\varnothing 30 \times \varphi 34 \times 1t$	1
M-7	Kladka	1
M-8	Ložisko 6000RS	1
M-9	Matice	6
M-10	Hvězdicová podložka	2
M-11	Vyomezovací vložka	1
M-12	Ložisko 6003RS	1
M-13	Vyomezovací vložka	1
N	Brzdňý systém (komplet)	1
N-1	Napínací šroub	1
N-2	Magnetická čelist	1
N-3	Pérová podložka	2
N-4	Plochá podložka	2
N-5	Šestihranný šroub	2
N-6	Šroub	1
N-7	Matice	1

# MONTÁŽ


## KROK 1



Proveďte montáž předního a zadního nosníku (D a G) pomocí imbusových šroubů a plochých podložek (I-1 a I-2).




## KROK 2




1. Přišroubujte pedály (F-R/L) ke klikám. Pedály jsou označeny písmeny R/pravý a L/levý.
2. Levý pedál šroubujte v protisměru hodinových ručiček, pravý pedál ve směru hodinových ručiček.

### KROK 3




1. Připevněte sedlo (H-1) k držáku (viz obrázek).
2. Zasuňte sedlovku (H) do hlavního rámu, nastavte sedlo do požadované výšky a zafixujte sedlovku pomocí jisticího kolíku (E-5). Jisticí kolík utáhněte nadoraz.

## KROK 4




1. Povolte imbusové šrouby a prohnuté podložky (C-3 a C-2) připevněné k přednímu sloupku (C).
2. Propojte spodní a propojovací kabel (E-1 a C-4).
3. Nasadte na přední sloupek (C) krytku (C-1), zasuňte přední sloupek do hlavního rámu a zajistěte jej pomocí čtyř šroubů a podložek (C-3 a C-2).

## KROK 5



Připevněte řídítka (B) k přednímu sloupku (C) pomocí krytky (I-3), pérové podložky (I-4), ploché podložky (I-5), distančního válečku (I-6) a ručního šroubu (I-7).

## KROK 6



1. Propojte propojovací kabel (C-4) s kabelem vycházejícím z počítače (A).
2. Připevněte počítač k přednímu sloupku (C) pomocí šroubů (A-1).
3. Zapojte kabel tepových snímačů (B-4) do zdičky na zadní straně počítače.
4. Připojte napájecí adaptér (K).

# OVĽADACÍ PANEL ICONSOLE

## PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ

### Operační systém iOS:

iPhone	iPad	iPod
. iPhone 5S . iPhone 5C . iPhone 5 . iPhone 4S . iPhone 4 . iPhone 3GS	. iPad Air . iPad 4 . iPad 3 . iPad 2 . iPad . iPad Mini	. iPod touch (5th generation) . iPod (4th generation) . iPod (3rd generation)  . Support iOS 5.0 or above

### Operační systém Android:

Android phone	Android tablet
. OS 2.2 or above . resolution: 1920x1080 pixels 1280x800 pixels 1280x760 pixels 800x480 pixels	. OS 4.0 or above . resolution 1280x800 pixels

Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ se vztahují na elektronická příslušenství, která byla vyrobena tak, aby byla zajištěna kompatibilita s odpovídajícími zařízeními iPod, iPhone či iPad – obdržení takového označení je podmíněno splněním požadavků a standardů společnosti Apple a získáním příslušného certifikátu. Společnost Apple nenes zodpovědnost za provoz přístroje ani za případné škody na zdraví či majetku. Propojení přístroje se zařízením iPod, iPhone či iPad může ovlivňovat okolní bezdrátový signál.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle a iPod touch jsou obchodními značkami společnosti Apple Inc. registrovanými v USA a jiných zemích.

## FUNKCE

UKAZATEL	POPIS
TIME	Měření délky tréninku v rozsahu 0:00-99:59
SPEED	Zobrazení aktuální rychlosti v rozsahu 0.0-99.9
DISTANCE	Zobrazení vzdálenosti překonané během cvičení v rozsahu 0.0-99.9
CALORIES	Zobrazení množství kalorií spotřebovaných během cvičení v rozsahu 0-999
PULSE	Zobrazení aktuální tepové frekvence (jednotka BPM=počet tepů za minutu) Při překročení předem nastavené cílové zóny se ozývá zvuková signalizace.
RPM	Ukazatel aktuálního tempa (jednotka: počet otáček za minutu) v rozsahu 0-999
WATT	Program pro kontrolu výkonu. Cílovou hodnotu lze nastavit v rozsahu 0-350 (výchozí nastavení: 120 WATT)
MANUAL	Manuální program
PROGRAM	Uživatel má na výběr ze třech režimů: Beginner (Začátečník) / Advance (Pokročilý)

	cvičenec) / Sporty (Sportovec)
CARDIO	Program pro kontrolu tepové frekvence

## TLAČÍTKA


UKAZATEL	POPIS
Up	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšení stupně zátěže</li> <li>Režim nastavení: výběr funkce / přičtení jednotky</li> </ul>
Down	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snížení stupně zátěže</li> <li>Režim nastavení: výběr funkce / odečtení jednotky</li> </ul>
Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrzení nastavení nebo zvolené funkce</li> </ul>
Reset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při přidržení tlačítka na 2 vteřiny se obnoví tovární nastavení počítače</li> </ul>
Start/ Stop	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahájení / zastavení tréninku</li> </ul>
Recovery	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spuštění testu tělesné kondice</li> </ul>
Body fat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Změření tělesného tuku v % a indexu BMI</li> </ul>

## OVLÁDÁNÍ

### ZAPNUTÍ POČÍTAČE

Po zapojení napájecího adaptéru se zapne počítač a na 2 vteřiny se na displeji rozsvítí všichni ukazatelé. Po čtyřech minutách nečinnosti se počítač automaticky přepne do režimu spánku.

Počítač probudíte stisknutím libovolného tlačítka.



### VOLBA PROGRAMU

K přepínání programů slouží tlačítka UP a DOWN. Posloupnost programů je následující: Manual → Beginn → Advance → Sporty → Cardio → Watt

### MANUÁLNÍ PROGRAM


Pro spuštění manuálního programu stiskněte v hlavní nabídce tlačítko START.



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Manual a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametrů TIME/ČAS, DISTANCE/VZDÁLENOST, CALORIES/KALORIE a PULSE/TEP – nastavenou hodnotu vždy potvrďte tlačítkem MODE.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.

#### PROGRAM „ZAČÁTEČNÍK“



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Beginn a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.

#### REŽIM „POKROČILÝ CVIČENEC“



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Advance a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.


#### REŽIM „SPORTOVEC“



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Sporty a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.




## PROGRAM PRO KONTROLU TEPU



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Cardio a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte 55%, 75%, 90% nebo TAG/CÍLOVÝ TEP (výchozí hodnota: 100 tepů/min)
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.

## VÝKONOVÝ PROGRAM



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program WATT a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte cílovou hodnotu parametru WATT/VÝKON. (výchozí hodnota: 120)
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Aktuální výkon WATT lze během cvičení regulovat pomocí tlačítek UP a DOWN.
5. Pro zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.

## APLIKACE iConsole+ APP

Zapněte na tabletu Bluetooth připojení, vyhledejte dostupná zařízení a připojte se k ovládacímu panelu. (heslo: 0000).

Pro ovládání přístroje přes tablet otevřete aplikaci iconsole+ app.



### POZNÁMKA:

1. Po spárování ovládacího panelu s tabletem prostřednictvím Bluetooth připojení se displej ovládacího panelu automaticky vypne.
2. Pro zapnutí displeje ovládacího panelu zavřete aplikaci iConsole a ukončete režim Bluetooth párování.

## POKYNY KE CVIČENÍ

Pokud jste delší dobu necvičili a chcete se vyhnout zraněním, poradte se před zahájením cvičebního programu s lékařem.

**Pro efektivitu tréninku a dosažení co nejlepší tělesné kondice a zdravotního stavu je třeba dodržovat určitá pravidla:**

### **INTENZITA**

Nejlepších výsledků docílíte, pokud zvolíte správnou intenzitu cvičení. Optimálním ukazatelem je tepová frekvence. Pro výpočet maximální tepové frekvence se standardně používá tento vzorec:

**Maximální tepová frekvence = 220 – Věk**

Během cvičení by se tep měl pohybovat na 60%-85% z maximální tepové frekvence.

Další informace týkající se stanovení vhodné tepové frekvence naleznete v níže uvedené tabulce. Prvních pár týdnů byste po zahájení cvičení měli udržovat hodnotu tepu zhruba na 70% z maximální tepové frekvence.

Vaše kondice se bude pomalu zlepšovat a vy můžete postupně tepovou zónu zvyšovat až na 85% hodnotu.

Jedná se pouze o doporučení. Před zahájením cvičebního programu byste se měli poradit s lékařem.



### **SPALOVÁNÍ TUKU**



Lidský organismus začíná spalovat tuk přibližně ve chvíli, kdy je hodnota tepové frekvence na 65% z maximální tepové frekvence.

Pro účinné spalování tuku doporučujeme udržovat tep v rozmezí 70%-80%.

Doporučujeme cvičit třikrát týdně po dobu 30 minut.

#### **Příklad:**

Doporučení pro 52letého začátečníka:

Maximální tepová frekvence =  $220 - 52(\text{věk}) = 168$  tepů/min

Minimální tepová frekvence =  $160 * 0,7 = 117$  tepů/min

85% hodnota (horní hranice) =  $168 * 0,85 = 143$  tepů/min.

Během prvních týdnů by se měl tep pohybovat kolem 117. Postupně jej lze zvýšit až na hodnotu 143.

V závislosti na tělesné kondici lze postupně intenzitu cvičení zvýšit tak, aby se tep pohyboval v rozmezí 70%-85% z maximální tepové frekvence. Toho lze docílit zvýšením rychlosti pásu nebo prodloužením tréninku.

### Tabulka pro stanovení tepu:

VĚK	MAX	60%	65%	70%	75%	80%	85%
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128



### VÝSLEDKY

Již po krátké době pravidelného tréninku si všimnete, že pro dosažení optimální tepové frekvence je třeba zvýšit intenzitu cvičení.

Cvičení vám bude činit stále menší problémy a celkově se budete cítit lépe.

Pro dosažení dobrých výsledků je nejdůležitější správná motivace. Cvičení si předem naplánujte na určitý čas a nepřehánějte to s intenzitou.

Mezi sportovci je rozšířeno přísloví:

„To nejtěžší na cvičení je začít.“

Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů při cvičení na zakoupeném přístroji.



## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský

zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:**

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení

za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT, s.r.o.**

Borivojova 35/878 130 00 Praha 3, Czech Republic

IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264

Orders: +420 556 300 970,

[objednavky@insportline.cz](mailto:objednavky@insportline.cz)

Warranty Claims: +420 556 770 190, Mobile: +420 604 853 019,

[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)

Service: +420 556 770 190, Mobile: +420 604 853 019,

[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Fax: +420 556 770 192, (Service +420 556 770 191)

Web: [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), [www.worker.cz](http://www.worker.cz), [www.worker-moto.cz](http://www.worker-moto.cz)



**INSPORTLINĚ, s.r.o.**

Električná 6471, 911 01 Trenčín, Slovakia

IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082

Orders: +421(0)326 526 701, +421(0)917 700 098,

[objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)

Warranty Claims: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519,

[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)

Fax: +421(0)326 526 705

Web: [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), [www.worker.sk](http://www.worker.sk), [www.worker-moto.sk](http://www.worker-moto.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: