




Uživatelský manuál – CZ

IN 5559 Eliptický treňažer inSPORTline Cruzz



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zajištění maximální bezpečnosti při cvičení provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození a opotřebení částí přístroje.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může současně cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitáženy a všechna kloubní spojení v dobrém stavu.
- Před cvičením odstraňte všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami z okolí přístroje.
- Přístroj používejte ke cvičení pouze tehdy, když není nikterak poškozen a pracuje bezchybně.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být okamžitě vyměněn a je zakázáno přístroj používat, dokud nebude řádně opraven.
- Děti mohou cvičit na trenažéru pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenažér není určen ke hraní.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
- Nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození Vašeho zdraví.
- Před použitím trenažéru je třeba jej správně zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí regulovatelných nožek.
- K cvičení používejte vhodné oblečení a vhodnou obuv. Nevhodné je oblečení, které by se mohlo do přístroje při cvičení zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem.
- Přístroj umístěte na suchém a rovném povrchu a chraňte jej před vlhkostí. V případě potřeby umístěte pod přístroj vhodnou protiskluzovou podložku, můžete tím předejít poškození plochy pod přístrojem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pociťujete-li závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné tělesné potíže. O dalším cvičení se poradte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu způsobilé osoby, která zajistí správný postup při cvičení.
- Nepřibližujte se k pohyblivým částem přístroje během jeho používání.
- Všechny nastavitelné části přístroje musí být nastaveny správně s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.


ZAHŘÍVACÍ FÁZE




V krajní poloze setrvejte 15 vteřin
(vystřídejte ruce)



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 25 vteřin



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin




V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 30 vteřin



V krajní poloze setrvejte 25 vteřin



V krajní poloze setrvejte 30 vteřin



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 5 vteřin
Cvik opakujte 3x




V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin
(vystřídejte nohy)




Cvik opakujte 5x




V krajní poloze setrvejte 15 vteřin

NÁŘADÍ



(Velikost v mm: 10,13,14,15,17) 1 kus



(Velikost v mm: 17,19) 1 kus



(Velikost v mm: 6) 2 kusy


NÁVOD NA SESTAVENÍ

1. Krok



#17	#18	#19


4x



2. Krok




#53	#18	#12




3. Krok









#37	#30	#38	#31	2x
#26	#25	#24	#21	4x
#33	#12	#13	6x	




4. Krok







#44	#43	#13	4x
			
#53	#18	4x	
			




5. Krok






#35	#27	#41
		
12x	4x	4x



6. Krok



#35	#52
	
2x	4x



NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE SM8900



FUNKCE TLAČÍTEK

UP (otočením středového kolečka ve směru hodinových ručiček)	Zvýšení dané hodnoty nebo zátěže.
DOWN (otočením středového kolečka v protisměru hodinových ručiček)	Snížení dané hodnoty nebo zátěže.
MODE	Potvrzení nastavené hodnoty.
STAR/STOP	Zahájení nebo ukončení cvičení.
RESET	Nastavení parametrů na výchozí hodnotu a přepnutí obrazovky na nastavení režimu.
RECOVERY	Vyhodnocení tělesné kondice na základě tepové frekvence po cvičení.
BODY FAT	Měření tělesného tuku v % Stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu a nastavte své údaje.

FUNKCE DISPLEJE

TIME (ČAS)	Přičítání času: není-li nastavena délka cvičení, bude se čas přičítat od 00:00 až po dosažení maximální hodnoty 99:59 Odečítání času: jestliže je nastavena požadovaná délka cvičení, bude se čas od této hodnoty odečítat, dokud nedosáhne 00:00. Při nastavení času lze přičítat nebo odečítat vždy 1 minutu (rozsah 01:00-99:00)
SPEED (RYCHLOST)	Zobrazení aktuální rychlosti. Nejvyšší rychlost je 99.9 km/h nebo mph.
RPM	Zobrazení počtu otáček za minutu. Rozsah 0-15-999.
DISTANCE (VZDÁLENOST)	Se cvičením se vzdálenost přičítá (rozsah 00:00-99.99 km nebo mi). Uživatel si může nastavit požadovanou vzdálenost pomocí ovládacího tlačítka (UP/DOWN). Při nastavení se přičítá nebo odečítá hodnota 0.1 km nebo mi.
CALORIES (KALORIE)	Počet spálených kalorií při cvičení v rozsahu 0-9999. (Jedná se pouze o orientační hodnotu, kterou nelze používat pro léčebné účely.)
PULSE (TEPOVÁ FREKVENCE)	Uživatel si může nastavit hodnotu cílové tepové frekvence v rozsahu 0-30-230. Jestliže je tato hodnota při cvičení překročena, dojde ke zvukové signalizaci.
WATTS	Zobrazení aktuálního výkonu v rozsahu 0-999.


OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTÍ


1. Připojte k přístroji napájecí kabel (konektor DC JACK). Přidržením tlačítka RESET po dobu 2 vteřin počítač resetujete (nastavíte výchozí hodnoty všech parametrů). Společně se zvukovou signalizací dojde na 2 vteřiny k zobrazení všech ukazatelů na displeji. V prostředním sloupci nahoře se zobrazí průměr kola 78*.



2. Nastavte čas a datum pomocí ovládacího kolečka (UP/DOWN) a potvrďte nastavené hodnoty stisknutím tlačítka MODE/ENTER.
3. Na displeji se zobrazí nápis „SELECT USER“ (zvolení uživatele), stisknutím tlačítka MODE/ENTER vstoupíte do nastavení uživatelského programu. Pomocí ovládacího kolečka zvolte jeden z uživatelských programů U1-U4 a potvrďte zvolený program stisknutím tlačítka MODE/ENTER. Nastavte hodnotu parametrů: SEX (pohlaví), AGE (věk), HEIGHT (výška), WEIGHT (váha).



4. V pohotovostním režimu se na displeji se zobrazí nápis „SELECT WORKOUT“ (zvolení typu cvičení), po stisknutí tlačítka MODE/ENTER vstoupíte do nastavení programu. Pomocí ovládacího kolečka zvolte jeden z programů MANUAL (manuální) – PROGRAM (přednastavený) – USER (uživatelský) – H.R.C. (kontrola tepové frekvence) – WATT (výkonový).




CVIČENÍ V MANUÁLNÍM PROGRAMU

V pohotovostním režimu zvolte manuální program (MANUAL) a potvrďte jej stisknutím tlačítka MODE/ENTER.

Rychlý start (Quick start): Stisknutím tlačítka START/STOP můžete zahájit trénink v manuálním programu a všechny hodnoty se začnou počítat od nuly.

Po vstupu do manuálního programu můžete postupně nastavit hodnoty parametrů: TIME (čas) – CALORIES (kalorie) – PULSE (tepová frekvence) – RESISTANCE LEVEL (stupeň zátěže). Nastavovaná hodnota se vždy rozbliká a trénink poté zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Nastavené hodnoty se začnou odečítat k nule. Pro vynulování hodnot parametrů stiskněte tlačítko RESET. V manuálním režimu se vždy po dosažení vzdálenosti 3 km posune obrázek cyklisty vpřed a bude se měřit rychlost.



CVIČENÍ V PŘEDNASTAVENEM PROGRAMU

V pohotovostním režimu zvolte přednastavený program (PROGRAM) a pro vstup použijte tlačítko MODE/ENTER.


Pomocí ovládacího kolečka zvolte jeden z dvanácti přednastavených programů a potvrďte jej stisknutím tlačítka MODE/ENTER. Rozbliká se profil trati, zátěž si můžete upravit pomocí ovládacího kolečka (UP/DOWN).

Čas (TIME) je nastaven na 20:00 a nelze tuto hodnotu změnit. Pro zahájení cvičení a závod s počítačem stiskněte tlačítko START/STOP.

Během cvičení se bude čas odpočítávat a animace se bude řídit počtem otáček za minutu (RPM). Pro úspěšné dokončení cvičení je třeba řídit se symboly ukazujícími rychlost:

- ▲ : Rychlost uživatele (USER speed) > Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno snížit rychlost
- : Rychlost uživatele (USER speed) = Počet otáček za minutu (PC RPM)
- ▼ : Rychlost uživatele (USER speed) < Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno zvýšit rychlost

Po uplynutí časového intervalu se ozve 8-vteřinová zvuková signalizace a zobrazí se výsledek závodu: PC WIN (v závodě zvítězil počítač) nebo USER WIN (v závodě zvítězil uživatel).



CVIČENÍ V UŽIVATELSKÉM PROGRAMU


V pohotovostním režimu zvolte uživatelský program (USER PRO) a potvrďte výběr stisknutím tlačítka MODE/ENTER.

Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete vytvořit vlastní profil trati – stupeň zátěže každého intervalu. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka MODE/ENTER. Přidržením tlačítka MODE/ENTER dokončíte nastavení.

Během cvičení se bude čas odpočítávat a animace se bude řídit počtem otáček za minutu (RPM). Pro úspěšné dokončení cvičení je třeba řídit se symboly ukazujícími rychlost:

- ▲ : Rychlost uživatele (USER speed) > Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno snížit rychlost
- : Rychlost uživatele (USER speed) = Počet otáček za minutu (PC RPM)
- ▼ : Rychlost uživatele (USER speed) < Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno zvýšit rychlost

Po uplynutí časového intervalu se ozve 8-vteřinová zvuková signalizace a zobrazí se výsledek závodu: PC WIN (v závodě zvítězil počítač) nebo USER WIN (v závodě zvítězil uživatel).




CVIČENÍ V PROGRAMU PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE

V pohotovostním režimu zvolte program pro kontrolu tepové frekvence (H.R.C.) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka MODE.

Při vstupu do tohoto programu se rozblíká věk (AGE), jehož výchozí hodnota 25 let. Pomocí ovládacího kolečka (UP/DOWN) nastavte svůj věk a potvrďte nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka MODE. Na základě věku počítač spočítá Vaši tepovou frekvenci. Na displeji se zobrazí 55%, 75%, 90% hodnota tepová frekvence a cílová tepová frekvence (TARGET HEART RATE). Zvolte hodnotu tepové frekvence a stiskněte tlačítko ENTER pro zahájení cvičení.

Jestliže není snímána tepová frekvence po dobu delší než 5 vteřin, zobrazí se na displeji nápis „NEED H.R.“. Toto upozornění přestane zobrazovat, jakmile je tepová frekvence snímána.




CVIČENÍ V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU

V pohotovostním režimu zvolte program pro cvičení v závislosti na výkonu (WATT) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka MODE.

Na displeji se rozblíká výchozí hodnota 120, pomocí ovládacího kolečka (UP/DOWN) nastavte požadovanou hodnotu v rozmezí 10-350. Nastavení potvrďte tlačítkem ENTER a stiskněte START pro zahájení cvičení.

Během cvičení se bude zátěž měnit v závislosti na počtu otáček za minutu.

- ▲ : Aktuální výkon (WATT) > nastavená hodnota + 25% – je třeba zvolnit
- : Aktuální výkon (WATT) = v mezích nastavené hodnoty (± 25%)
- ▼ : Aktuální výkon (WATT) < nastavená hodnota – 25% – je třeba přidat
- : Aktuální výkon (WATT) není v rozmezí ± 50% nastavené hodnoty



MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU


Je-li počítač pozastaven, můžete si změřit množství tělesného tuku v % a BMI (index tělesné hmotnosti). Postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko BODY FAT a uchopte pevně oběma rukama snímače tepové frekvence pro zahájení měření.
2. Na displeji se zobrazí symbol „_ _ _ _ _“ po dobu 8 vteřin, kdy dochází k měření. Po uplynutí tohoto časového intervalu se zobrazí výsledek měření BODY FAT v %, index tělesné hmotnosti (BMI) a symbol označující Váš stav.
3. Na displeji se mohou zobrazit následující symboly:
 - „E-1“ – důsledek špatného uchopení snímačů tepové frekvence. Uchopte správně snímače tepové frekvence.
 - „E-4“ – překročení rozsahu možných výsledků měření.

Po stisknutí tlačítka BODY FAT se počítač přepne zpět do režimu před zahájením měření a výsledky měření se smažou.




Pohlaví	MALÉ MNOŽSTVÍ TUKU	MALÉ/STŘEDNÍ MNOŽSTVÍ TUKU	STŘEDNÍ MNOŽSTVÍ TUKU	STŘEDNÍ/VYSOKÉ MNOŽSTVÍ TUKU
Muž	<13%	13%-25.8%	26%-30%	>30%
Žena	<23%	23%-35.8%	36%-40%	>40%



FUNKCE RECOVERY (VYHODNOCENÍ KONDICE)


Po cvičení stiskněte tlačítko RECOVERY a držte se snímačů tepové frekvence. Pozastaví se všechny funkce počítače kromě odpočítávání času (TIME) – začne se odpočítávat časový interval 60 vteřin. Po uplynutí tohoto intervalu se na displeji zobrazí vyhodnocení kondice na základě tepové frekvence po cvičení na stupnici F1-F6. F1 je nejlepší možný výsledek, F6 nejhorší. Při pravidelném cvičení se bude Vaše tělesná kondice zlepšovat. (Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte opět tlačítko RECOVERY.)




POZNÁMKA:

1. Pro napájení počítače použijte napájecí adaptér 9V, 1A nebo 9V, 0.5 A.
2. Jestliže se na přístroji necvičí po dobu 4 minut, přepne se počítač do úsporného režimu a všechny nastavené parametry a údaje o cvičení se uloží do paměti počítače.
3. Při potížích s počítačem odpojte a znovu zapojte napájecí adaptér.
4. Jestliže došlo k poškození kabelů propojujícími počítač s motorem, zobrazí se na displeji chyba „E2“. Uživatel by měl napřed zkontrolovat, zda jsou kabely správně propojeny, nebo kontaktovat servisní oddělení.

SCHÉMA





SEZNAM DÍLŮ

Číslo dílu	Název dílu	Počet kusů	Číslo dílu	Název dílu	Počet kusů
1	Hlavní rám	1	48	Koncová krytka	2
2	Přední nosník	1	49	Snímač tepové frekvence	2
3	Zadní nosník	1	50	Pěnová rukojeť	2
4	Hlavní tyč	1	51a/b	Ochranná krytka	1 pár
5	Pevná madla	1	52	Šroub M4x10	4
6L/R	Madlo pohyblivé tyče	1 pár	53	Šestihranný šroub M8x16	8
7L/R	Pohyblivá tyč	1 pár	54	Adaptér	1
8L/R	Pedálová tyč	1 pár	55	Kabel snímače tepové frekvence	2
9	Koncová krytka	2	56	Osa pohyblivých tyčí	1
10	Šestihranný šroub M8x40xL12	2	57	Spodní snímací kabel	1
11	Kolečko	2	58	Ochranná krytka	1
12	Plochá podložka D8xΦ16x1.5	12	59	Propojovací kabel	1
13	Samojistící matice M8	12	60L/R	Boční kryt	1 pár
14	Matice M10	4	61	Kulatá krytka	2
15	Nastavitelná nožka	4	62	Boční kryt - disk	2
16	Oblouková položka d8x2xΦ25XR39	4	63	Matice s nákrůžkem	2
17	Šestihranný šroub M8xL58	4	64	Šestihranný šroub	2
18	Pérová podložka D8	12	65	Pérová podložka	6
19	Koncová krytka	2	66	Plochá podložka	2
20	Klika	2	67	Pérová podložka	2
21	Vlnitá podložka Φ17xΦ23x0.3	4	68	Magnet	1
22	Plastová vymežovací vložka	4	69	Magnetický brzdňý systém	14
23L/R	Kloubní spojení – spojovací díl	1 pár	70	Pružina	1
24	Podložka ve tvaru D	4	71	Osa – magnetický systém	1
25	Pérová podložka D10	4	72	Šestihranný šroub	1
26	Šestihranný šroub M10x20	4	73	Šestihranná matice	2
27	Šroub M5x10	4	74	Snímač	1
28a/b	Ochranná krytka	2 páry	75	Pérová podložka	2
29	Šestihranný šroub M10x55	2	76	Ložisko	2
30	Plochá podložka D10xΦ20x2	4	77L/R	Ochranný kryt	1 pár
31	Samojistící matice M10	4	78	Kabel pro nastavení zátěže	1
32	Vložka Φ18xΦ10x11	4	79	Motor	1
33	Šestihranný šroub M8x45	6	80	Šestihranná matice	2
34L/R	Pedál	1 pár	81	Šestihranná matice	2
35	Šroub ST4.2x18	14	82	Podložka ve tvaru U	2
36L/R	Ochranná krytka	2 páry	83	Šroub	2
37	Šroub Φ12xM10x80	2	84	Nízká matice	2
38	Plochá podložka D12xΦ24x1.5	2	85	Vymežovací vložka	2
39	Vymežovací vložka Φ12xΦ32x15	4	86	Ložisko	2
40	Plastová vymežovací vložka Φ16xΦ31x23	6	87	Zátěžové kolo	1
41	Šroub ST3.5x10	4	88	Osa zátěžového kola	1
42a/b	Ochranná krytka	2 páry	89	Šroub	4

43	Oblouková podložka D8xΦ19x1.5xR30	4	90	Hnací kolo	1
44	Vratový šroub M8xL45	4	91	Osa	1
45	Pěnová rukojeť	2	92	Samojistící matice	4
46	Kulová koncová krytka	2	93	Řemen	1
47	Počítač	1			

Záruční podmínky, reklamace

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamacie@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINÉ, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

